

ZEN STONE PLUS Mp3

PRESENTATION GENERALE


Avec 2 Go disponibles, le lecteur ZEN Stone Plus peut stocker jusqu'à 1000 chansons au format MP3, WMA et AAC non protégé (iTunes Plus). Il est également doté d'autres fonctions telles que la radio FM, le microphone, l'horloge/chronomètre.

- Formats de lecture audio
 - MP3 (jusqu'à 320 kbps) - WMA (jusqu'à 320 kbps)
 - WMA avec Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) 9
 - Audible
 - AAC (non protégé)
- Formats d'enregistrement
 - Voix (via un microphone intégré) : IMA-ADPCM (8 kHz, 4 bits Mono)

vue de face



vue de dos



vues de dessus



prise pour les écouteurs



activation/désactivation
des haut-parleurs



mise en marche / pause
(appuyer plusieurs secondes)



micro (enregistrement)

vue de dessous



prise USB

LES MENUS



C'est le pavé situé à droite (encadré rouge) qui sert à naviguer entre les différents menus :

Musique > Radio FM > Micro > Options > Enregistrement

On passe de l'un à l'autre avec les flèches ◀ et ▶

Le bouton central permet de sélectionner le menu.

Les boutons + et - permettent de régler le volume du haut-parleur

Pour écouter du son sans gêner les autres, il faut brancher les écouteurs et penser à désactiver le haut-parleur.

Au contraire, pour s'enregistrer, penser à vérifier que le haut-parleur est activé, et il est préférable de régler le son au maximum pour obtenir un bon niveau d'enregistrement.

RECHARGER LE MP3, TELECHARGER DU SON

Pour cela le câble USB est indispensable. On branche une broche sous le MP3, et une sur l'ordi (prise USB)

